

Podłączanie zestawu windowego

Poniżej zdjęcie poglądowe jak podłączyć
zestaw windowy



Po prawidłowym podłączeniu zestawu, dioda na SPI powinna szybko migać podczas zmiany piętra.

Revision #3

Created 21 May 2024 06:50:49 by Bartosz Bujdasz

Updated 21 May 2024 08:11:09 by Bartosz Bujdasz