

Windy

- [Podłączanie zestawu windowego](#)

Podłączanie zestawu windowego

Poniżej zdjęcie poglądowe jak podłączyć
zestaw windowy



Po prawidłowym podłączeniu zestawu, dioda na SPI powinna szybko migać podczas zmiany piętra.